

口固定パタン5

下16

下47

下15

下14

下17

下18

下33

下WP1~4

下34

上WP1~4

上17

上17

下29

下29

舞台機構  
操作盤

下WP1~4

DMXinA/B

Key

- 調回路 30A/C型 4口
- 調回路 30A/C型 6口

下WP5~10

下29

下LH1~4

上20

上LH1~4

上30

上WP5~10

DMXinA/B

上23

上36

照明倉庫

上24

上35

上21

上22

上30

上18

上18

上WP1~4

上14

上23

上13

上22

上15

上27

上27

上16

上16

上13

上22

